

1) Récepteur (prise télécommandée étanche).



Branchez votre prise télécommandée étanche sur une prise existante extérieure, puis branchez sur la prise télécommandée étanche l'appareil que vous voulez piloter.

2) Émetteur.

La prise télécommandée étanche est vendue seule, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

3) Appairage de l'émetteur avec la prise télécommandée.

Enfoncez le bouton d'appairage de prise télécommandée étanche (schéma 1) jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge clignote, appuyez ensuite sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice ou emballage émetteur)



Schéma 1

4) Désappairage

Enfoncez le bouton d'appairage de la prise télécommandée étanche plus de trois secondes (schéma 1), le voyant lumineux rouge clignote, ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice ou emballage émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge de la prise télécommandée étanche s'éteigne.

5) Émetteurs existants dans le gamme OTIO



Interrupteur de commande sans fil émetteur Réf:750031 on/off usage intérieur.



Interrupteur de commande sans fil émetteur étanche Réf:750034 on/off usage extérieur.



Télécommande Réf:750050 on/off



Commande domotique Réf:750100 on/off et programmation



Interrupteur automatique sans fil réf:750055 usage intérieur.



Interrupteur automatique étanche sans fil réf:750054 usage extérieur.



Micro-émetteur encastrable Réf : 750030.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf: 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056.