

otio[®]



Notice réf: 780401

otio[®]
home

Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France

Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



Introduction	5
Compatibilité	6
Description du produit	7
Choix de l'emplacement	8
Mise en service	9
Vue d'ensemble	10
Paramétrage	11
Fonctionnalités	12
Réglages de la caméra	13
Configuration des alertes	14
Spécifications	
Précautions et maintenance	15
En savoir plus	26

FR

Caméra Wi-Fi HD

Afin d'optimiser l'installation de votre produit et de maximiser votre expérience sur OtioHome, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

Introduction

Vous venez d'acquérir une caméra Wi-Fi HD OtioHome et nous vous en remercions

Votre caméra Wi-Fi HD est contrôlable grâce à votre smartphone via l'application gratuite OtioHome.

L'application OtioHome vous permettra de visionner, d'écouter ce qu'il se passe chez vous et d'être alerté à distance, en votre absence. Son microphone et son haut-parleur intégrés vous permettront de converser à distance avec un proche ou rassurer votre animal de compagnie.



Compatibilité


Cette caméra Wi-Fi s'installe en quelques minutes sur votre réseau domestique à 2,4 GHz. L'application OtioHome est supportée par les smartphones aux standards suivants :

- Apple iOS 4.3 et plus
- Android OS 2.2 et plus
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec connexion internet Haut débit (DSL, câble, fibre)

Important : Les produits Wi-Fi OtioHome ne se connectent qu'à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.

Si vous disposez d'un routeur domestique bi-bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz , veuillez à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz dans l'interface de paramétrage de votre routeur le temps de faire l'appairage de votre caméra.

Description du produit



1. Lentille
2. Microphone
3. Bouton factice (ne pas utiliser)
4. Voyant lumineux
5. Bouton Reset
6. Micro USB
7. Haut-parleur

Choix de l'emplacement

N'utilisez pas une caméra d'intérieur à l'extérieur.

Installez-la à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil, de toute source lumineuse forte ou réfléchissante. Dans le cas contraire cela risque d'affecter la qualité vidéo, de dégrader prématurément les capteurs internes de la caméra et/ou provoquer des déclenchements intempestifs d'alerte.

Assurez-vous que la caméra est placée dans un endroit ventilé pour éviter la surchauffe.


Placez votre caméra de façon à observer l'endroit souhaité. Installez-la, si possible, en hauteur et inclinez-la vers le bas, de sorte que vous puissiez voir clairement les visages des personnes se trouvant dans le champ de vision de votre caméra.

Mise en service

1.



www.otio.com/app



Téléchargez l'application OtioHome

2. Créez votre compte,
Ajoutez un nouvel objet puis sélectionnez le produit correspondant.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui apparaissent sur l'écran de votre smartphone.
4. Votre produit est prêt à être utilisé.

Vue d'ensemble



Paramétrage


Mode plein écran

Fonctionnalités et réglages

Configuration des alertes

Historique d'événements

Paramétrage



Personnalisation du nom

Personnalisation de l'affichage


Affectation à un groupe

Version du firmware

Fonctionnalités



Écouter l'environnement



Enregistrer une vidéo



Prendre une photo




Parler



Réglage de la caméra

Réglages de la caméra



Réglage de l'image

Réglage de l'orientation

Affichage du nom / date
et heure sur l'écran

Revenir aux réglages
par défaut

Configuration des alertes

<

→ Choisissez une condition

Si vous avez des notifications trop régulières pensez à baisser la sensibilité.

Détection de mouvement

Sensibilité faible Sensibilité forte

Détection de son

Sensibilité faible Sensibilité forte

→ Actions

Me notifier par téléphone

Me notifier par mail

Alarme sonore

Temps d'alarme en secondes

5 10 20 30

Valider

Activer / désactiver la détection de mouvement et réglage de la sensibilité

Activer / désactiver la détection de son et réglage de la sensibilité

Activer/désactiver les moyens d'alerte :

- Par téléphone : notification push
- Par mail : mail avec deux photos
- Par déclenchement d'une alarme sonore locale.

Spécifications

Wi-Fi	802.11 b/g/n jusqu'à 150Mbps 2,4GHz uniquement
Sécurité	64/128-bits WEP, WPA, WPA/PSK, WPA2, WPA2/PSK
Capteur	¼ CMOS - L= 3,6mm -f: 2.0 angle de vision : 120°
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée 100-240V, 50/60Hz 0,3A - sortie 5V 0,8A
Dimensions	99 x 60 x 60 mm
Poids	272g

Précautions et maintenance

Respectez la loi et la vie privée

N'oubliez pas, vous êtes tenu de vous assurer que la façon dont vous utilisez votre caméra est conforme à la loi, y compris à toutes les lois applicables en matière de respect de la vie privée, de droit à l'image et/ou de protection des données.

Prendre soin de sa caméra

- Utiliser votre caméra uniquement en intérieur.
- Ne pas exposer votre caméra à l'humidité ou à la moisissure.
- En cas de non-utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Eviter de stocker votre caméra à des températures au-dessus de 45°C ou en-deçà de -10°C pour conserver un fonctionnement et des performances optimales.

- Nettoyez et enlever régulièrement les poussières qui pourraient s'accumuler sur et autour de l'objectif à l'aide d'une bombe dépoussiérante. En cas de taches tenaces, utilisez un chiffon en microfibre conçu pour l'entretien de matériel optique.

Exclusions de garantie

La garantie ne couvre que les défauts applicables selon l'article 1641 du code civil.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de :

- Dommages causés par négligence ou mauvaise utilisation du produit, tels que chocs, chutes, expositions aux températures extrêmes, à la poussière ou à l'humidité, ou à toute autre condition extrême.
- Dommages résultant du non-respect des instructions du constructeur.
- Dommages cosmétiques tels que rayures, peintures, colle ou toute autre altération du produit.

- Dommages survenus après réparations, modifications, ou transformations effectuées par l'utilisateur ou du personnel non qualifié ou non autorisé.
- Suppression ou effacement du QR code et/ou du numéro de série.

Pour toutes questions et mises à jour produit, merci de consulter:

1. la FAQ sur le site :

www.otio.com/FAQ

2. l'assistance technique par e-mail: sav@otio.com

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé
- Version du système d'exploitation
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).

3. Notre service consommateurs est à votre écoute du lundi au vendredi, afin de vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation des produits de la gamme OtioHome.

Sur simple appel au :



- Du Lundi au Jeudi de 08H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
- Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.





Caméra Wi-Fi rotative intérieure

réf. 780404

Gardez un œil et une oreille, où que vous soyez, sur l'intérieur de votre domicile, sur vos proches ou vos animaux de compagnie.

Trouver



Caméra WiFi extérieure

réf. 780403

La première barrière de sécurité de votre maison, pour vous protéger des tentatives d'intrusion grâce à sa technologie de détection.

Trouver



Passerelle OtioHome

réf. 751170

La passerelle OtioHome permet de piloter à distance depuis votre smartphone l'ensemble de la gamme OtioHome.

Trouver



Détecteur d'ouverture connecté

réf. 780303

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver



Détecteur de mouvement

réf. 780304

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver



Prise télécommandée

réf. 751035

Cette prise permet d'allumer et éteindre à distance votre éclairage d'appoint ou tout appareil électrique raccordé dessus.

Trouver

En savoir plus

Visitez notre site internet :

www.otio.com

Pour Otio, votre avis compte !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux pour vous satisfaire.

contact@otio.com