

Carillon sans fil enfichable

à fonctionnement sans pile

Référence : 500061

Notice d'utilisation

Otio

1. PRÉSENTATION

Doté d'un procédé écologique de transmission radiofréquence sans fil et sans pile, une simple pression suffit pour déclencher la sonnerie à distance. Il n'y a aucune connexion filaire à réaliser entre la sonnette et le carillon.

Recommandations générales

- Lire cette notice soigneusement avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Ne pas installer le carillon dans un milieu humide.
- Ne pas ouvrir, démonter ou essayer de réparer soi-même ce produit.
- Ne pas installer la sonnette sur une surface métallique.
- Ne pas installer la sonnette sur le montant d'une porte ou d'une fenêtre même en PVC.
- Bien que la sonnette résiste aux intempéries, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil ou à la pluie battante.
- Fixez solidement la sonnette à l'aide des vis fournies ou de la bande adhésive fournie.
- Veillez à contrôler la performance du signal avant l'installation finale.

Contenu du pack :



2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation :

• Le carillon possède une portée de 80m en champ libre (*).

(*) Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.

• La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial. Le carillon possède une portée d'environ 25m en intérieur.

• La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (mobiliers, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.

• Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.



LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Effectuez un test avant l'installation finale: placez le carillon où vous souhaitez l'installer (carillon et sonnette). Fermez toutes les portes et fenêtres puis faites un test. Si le carillon ne sonne pas, reportez-vous au chapitre «Dépannage».

Carillon

- Branchez le carillon dans la prise choisie.

Ne pas installer le carillon près d'autres équipements électriques au risque de perturber la réception du signal.

Sonnette

- Ne pas installer la sonnette sur une surface métallique.
- Ne pas installer la sonnette sur le montant d'une porte ou d'une fenêtre même en PVC.
- Bien que la sonnette résiste aux intempéries, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil ou à la pluie battante.

a. Montage de la sonnette avec les vis de fixation



1. Démontez le socle de fixation de la sonnette (schéma A).
2. Utilisez-le pour repérer l'emplacement des trous de fixation et fixez-le sur le mur à l'aide des vis et chevilles fournies (schéma B).
3. Replacez la sonnette sur son socle.

b. Montage de la sonnette avec la bande adhésive



1. Retirez le socle de fixation de la sonnette (schéma A) : la bande se colle directement sur le dos du corps de la sonnette et non sur le socle.
2. Collez la bande adhésive fournie (schéma B) au dos de la sonnette, puis appuyez fortement durant au moins 30 secondes (schéma C).

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Ajuster le volume

- Appuyez brièvement sur le bouton « C » sur le côté du carillon pour faire défiler les 3 niveaux de volume sonore. Choisissez celui qui vous convient.

2. Mode silencieux

- Pressez longuement sur le bouton «C» sur le côté du carillon durant 5 secondes, le voyant luminueux de façade se met à clignoter. Après 3 secondes de clignotement, le carillon se met en mode silencieux.
- Si une personne presse le bouton poussoir de la sonnette, il n'y aura pas de sonnerie, seul le voyant lumineux en façade du carillon clignotera, vous indiquant ainsi la présence de cette personne.
- Pour quitter le mode silencieux, pressez le bouton «B» ou «C».

3. Sélectionner une sonnerie

- Branchez le carillon sur la prise.
- Appuyez sur le bouton «B» pour choisir parmi l'une des 25 sonneries disponibles.
- Pour revenir à la sonnerie par défaut, débranchez puis rebranchez le carillon.

4. Appairage

4.1. Pour ajouter un bouton de sonnette supplémentaire :

- Pour entrer en mode appairage, appuyez sur le bouton « B » sur le côté du carillon pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
- Appuyez deux fois sur le bouton poussoir de la sonnette. Le carillon sonnera et le voyant lumineux clignotera pour confirmer que le bouton de sonnette a été appairé.
- Au bout de quelques secondes, le carillon quitte le mode appairage automatiquement. Pour quitter le mode appairage manuellement, appuyez brièvement deux fois sur le bouton poussoir de la sonnette.

NB : un maximum de 3 sonnettes peuvent être appairés au même carillon.



4.2. Pour ajouter un carillon supplémentaire :

- Procédez de la même manière que précédemment pour appairer le carillon avec la sonnette.

NB : un nombre illimité de carillons peuvent être appairés à la même sonnette.



4. DÉPANNAGE

Le carillon ne sonne pas	1. Vérifiez que le carillon est correctement branché. 2. Vérifiez que la sonnette est appairée avec le carillon.
Le voyant lumineux ne s'allume pas	1. Vérifiez que le carillon est correctement branché. 2. Vérifiez si le carillon n'est pas en mode appairage.
Portée de transmission réduite	1. Les structures métalliques, y compris les cadres de portes ou fenêtres, peuvent entraîner une réduction de la portée de transmission. Evitez d'installer la sonnette ou le carillon sur ou à proximité de structures métalliques. 2. D'autres équipements électriques peuvent provoquer des interférences radio qui affecte la portée de transmission. 3. Les murs, les portes et les plafonds réduisent la portée de transmission.

Attention : Si le problème n'est toujours pas résolu après avoir vérifié ces différents points, débranchez le carillon et attendre environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne, puis rebranchez-le.
Si le problème persiste, contactez directement notre service consommateur.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contenu : 1 carillon enfichable, 1 sonnette, vis et chevilles de fixation.
- Distance max. : 80m (en champ libre*)
- Fréquence : 433MHz
- Puissance max sonnette : <10mW (PAR)
- Niveau sonore : 85dB
- Dimensions carillon : 78 x 50 x 65 mm
- Dimensions sonnette : 79 x 44 x 32 mm
- Alimentation carillon : 100-240V~ - 60Hz - 0,03A

(*) Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.

6. RECYCLAGE

Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les centres de collecte prévus à cet effet.
Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.
Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans le centre de collecte DEEE de votre commune.

7. NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.
À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

8. EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au

0 800 008 360 Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faîtes-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

HBF SAS - Service Consommateurs
Z.I Bonzom
09270 Mazères - FRANCE

Appareil de classe II
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation

Conforme au(x) directive(s) Européene(s) applicable(s)

Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

Usage intérieur uniquement

500061 - 20200610

签名: Didier DORMEGNIES (2020年6月10日 12:06 GMT+2)

电子邮件: didier.dormegnies@groupehbf.com

签名: Laura SEVENNES (2020年6月10日 11:55 GMT+2)

电子邮件: laura.sevennes@groupehbf.com

签名:

电子邮件: quality16@vinon.com

500061_NOTEOFUSE_20200610

最终审计报告 2020-06-11

创建时间:	2020-06-10
创建者:	Lei YUAN (design2@vinon.com)
状态:	已签名
交易 ID:	CBJCHBCAABAAMWpvdg8w_4OM2anoQhShTj9PMWmHvD-N

“500061_NOTEOFUSE_20200610”历史记录

Lei YUAN (design2@vinon.com) 已创建文档
2020-06-10 - 7:58:46 GMT- IP 地址: 122.227.180.206

已通过电子邮件将文档发送至 Didier DORMEGNIES (didier.dormegnies@groupehbf.com) 进行签名
2020-06-10 - 7:59:13 GMT

已通过电子邮件将文档发送至 Laura SEVENNES (laura.sevennes@groupehbf.com) 进行签名
2020-06-10 - 7:59:13 GMT

已通过电子邮件将文档发送至 Iris (quality16@vinon.com) 进行签名
2020-06-10 - 7:59:13 GMT

Didier DORMEGNIES (didier.dormegnies@groupehbf.com) 已查看电子邮件
2020-06-10 - 9:43:45 GMT- IP 地址: 86.201.246.232

Laura SEVENNES (laura.sevennes@groupehbf.com) 已查看电子邮件
2020-06-10 - 9:45:14 GMT- IP 地址: 92.184.108.106

Laura SEVENNES (laura.sevennes@groupehbf.com) 已对文档进行电子签名
签名日期: 2020-06-10 - 9:55:42 GMT - 时间来源: 服务器- IP 地址: 92.184.108.106

Didier DORMEGNIES (didier.dormegnies@groupehbf.com) 已对文档进行电子签名
签名日期: 2020-06-10 - 10:06:33 GMT - 时间来源: 服务器- IP 地址: 86.201.246.232

Iris (quality16@vinon.com) 已查看电子邮件
2020-06-11 - 0:27:56 GMT- IP 地址: 122.227.180.206

Iris (quality16@vinon.com) 已对文档进行电子签名
签名日期: 2020-06-11 - 0:30:46 GMT - 时间来源: 服务器- IP 地址: 122.227.180.206

已通过电子邮件将签名的文档发送至 Didier DORMEGNIES (didier.dormegnies@groupehbf.com)、Laura SEVENNES (laura.sevennes@groupehbf.com)、Lei YUAN (design2@vinon.com) 和 Iris (quality16@vinon.com)
2020-06-11 - 0:30:46 GMT

Adobe Sign